

Kalibrering av höj och sänkbara diskar

Calibration of height and lowerable disks

- 1) **Bryt strömmen genom att dra ut kontakten**
Disconnect the power by unplugging
- 2) **Tryck på höj o sänk knapparna några gånger**
Press the raise and lower buttons a few times
- 3) **Anslut strömmen**
Connect the power
- 4) **Tryck på ner knappen tills enheten är i bottenläge**
Press the down button until the unit is in the bottom position
- 5) **Håll inne knappen några sekunder**
Hold down the button for a few seconds
- 6) **Är nu klar att användas**
Is now ready for use

